

СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ ЗА ФИОКИ СО ДРВЕНИ СТРАНИЦИ





DP2331

Производител	MEATON
Опис	DP2331 е систем за фиоки со дрвени страници со вграден систем за отварање на фиоката со притискање и делумно извлекување на фиоката.
Место на примена	Кујни, Дневни соби, Гардеробери, Плакари, Канцеларии.
Носивост	25 кг.
Меко затварање	Да
Циклус на работа	50,000 отварања



DP2331 - Скриени лизгачи	
Идент	Должина на лизгач (мм)
032061	400
032059	450
032060	500

Насоки за монтирање





LT - Внатрешна длабочина на елементот
 NL - Номинална должина на лизгачот
 X - Дебелина на панелот

Информација

Внатрешноста на фиоката се изработува од панели со дебелина од 16мм.


Насоки за монтирање




LW - Внатрешна ширина на елементот

SKW - Внатрешна ширина на фиоката (се користи панел со дебелина 16мм)


1. Фиксирајте ги лизгачите во елементот.




2. Монтирајте ги држачите на левата и десната страна на фиоката.



3. Монтирајте ја фиоката врз лизгачите. Куките од лизгачите треба да се вметнат во дупките на фиоката позади.



4. Подесете го лицето на фиоката со тркалцата на држачите, 0 - 2.5 мм.



5. Притиснете ги рачките на држачите за да ја ослободите фиоката, потоа извлекете ја.

